AMAZON ALEXA GUIDE

Comet WiFi und CZW-250

Voraussetzung zur Nutzung von Alexa

1. Ihre Energiesparregler sind mit der App **Eurotronic Smart living 2.0** verbunden.
   Informationen dazu erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Energiesparreglers.
2. Die App **Alexa** ist auf Ihrem Smartphone/Tablet installiert.

Installieren Sie den Skill

1. Öffnen Sie die App **Alexa** auf Ihrem Smartphone/Tablet.
2. Tippen Sie in der unteren Menüleiste auf den Menüpunkt **Mehr**.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Skills & Spiele**.
4. Geben Sie in das Suchfeld "**Eurotronic Smart living 2.0**" ein.
5. Tippen Sie auf den Skill **Eurotronic Smart living 2.0**.
   ➔ Sie haben den Skill **Eurotronic Smart living 2.0** installiert.

Aktivieren und verknüpfen Sie den Skill

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Aktivieren**.
2. Folgen Sie den weiteren Einrichtungsschritten, um den Skill zu aktivieren.
3. Melden Sie sich mit Ihrem Eurotronic-Konto an.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
   ➔ Sie haben den Skill **Eurotronic Smart living 2.0** aktiviert und verknüpft.

Fügen Sie Energiesparregler zu Alexa hinzu

1. Sollte Alexa nicht automatisch nach Energiesparreglern suchen, sagen Sie **"Alexa, Gerätesuche starten"**.
   ➔ Alexa sucht nach verfügbaren Energiesparreglern.
2. Folgen Sie den weiteren Einrichtungsschritten, um die gefundenen Energiesparregler mit Alexa zu verknüpfen.
3. Optional: Vergeben Sie individuelle Namen (z. B. Wohnzimmer) für die verknüpften Energiesparregler.
   Beachten Sie, dass sich diese Namen nur auf die Benutzung mit Alexa beziehen.
   ➔ Sie haben Ihre Energiesparregler zu Alexa hinzugefügt.

Steuern Sie Ihre Energiesparregler mit Alexa

1. Nutzen Sie Sprachbefehle, um Ihre Energiesparregler zu steuern. Zum Beispiel:
   "Alexa, stelle das Wohnzimmer auf 22 °C ein."
   "Alexa, erhöhe die Temperatur im Schlafzimmer um 2 °C."
2. Möchten Sie später weitere Energiesparregler hinzufügen, sagen Sie **"Alexa, Gerätesuche starten"**.
   Beachten Sie, dass die Energiesparregler mit der App **Eurotronic Smart living 2.0** verbunden sein müssen.
   ➔ Alexa sucht nach verfügbaren Energiesparreglern.