

Energiesparregler Comet ZigBee -Starterset-

BEDIENUNGSANLEITUNG



IMPRESSUM

Bedienungsanleitung:
Energiesparregler **Comet ZigBee**
- Starterset -

Hersteller

EUROtronic Technology GmbH
Südweg 1
D-36396 Steinau-Ulmbach
Deutschland
www.eurotronic.org

Stand 2024.11
Version 1.1 / DE

Herausgeber

Ingenieurbüro FORMAT GmbH
Ebertstraße 80
D-26382 Wilhelmshaven
Deutschland
www.format-docu.de

Rechtliche Hinweise

Alle in diesem Dokument genannten und durch Rechte Dritter geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der eingetragenen Eigentümer. Halten Sie alle lokalen und regionalen Gesetze und Vorschriften sowie die in diesem Dokument genannten Sicherheitsbestimmungen ein.

Urheberrechtshinweis

Die Inhalte dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt.
Die Weitergabe, Überlassung und sonstige Verbreitung der Inhalte dieses Dokuments an Dritte, das Anfertigen von Kopien, Abschriften und sonstigen Reproduktionen sowie die Verwertung und sonstige Nutzung sind – auch auszugsweise – ohne vorherige, ausdrückliche und schriftliche Zustimmung des Urhebers untersagt.

© 2024 Alle Rechte vorbehalten.

INHALT



Diese Bedienungsanleitung wird Sie bei der Inbetriebnahme und dem Gebrauch Ihres Comet ZigBee und Ihres Gateway ET Home Link begleiten. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihren Comet ZigBee und Ihr Gateway ET Home Link verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe an Dritte mit aus.

1	Sicherheitsinformationen.....	5
1.1	Darstellung von Warnhinweisen	5
1.2	Warnhinweise.....	6
2	Lieferumfang	9
3	Übersicht.....	10
3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	10
4	Bedien- und Anzeigeelemente.....	11
4.1	Bedienelemente	12
4.2	Anzeigeelemente Comet ZigBee.....	13
4.3	Anzeigeelemente Gateway ET Home Link.....	14
5	In Betrieb nehmen	16
5.1	App ET HomeLink installieren.....	17
5.2	Ihr Gateway mit der App verbinden	18
5.2.1	Ihr Gateway hinzufügen.....	18
5.2.2	Netzwerk wählen.....	19
5.2.3	Ihr Gateway am Strom anschließen	20
5.2.4	Ihr Gateway anlernen	21
5.2.5	Einrichtung Ihres Gateways abschließen	27
5.3	Ihren Comet ZigBee verbinden	28
5.3.1	Comet ZigBee hinzufügen	28
5.3.2	Batterien einlegen	30
5.3.3	Comet ZigBee Anlernen	31
5.3.4	Gateway auswählen	32
5.3.5	Am Heizkörper montieren	34
5.3.6	Adaptieren	36
5.3.7	Comet ZigBee benennen und zuweisen	37
6	Bedienung und Funktionen	39
6.1	Bedienen Ihres Gateway ET Home Link.....	41
6.2	Bedienen Ihres Comet ZigBee.....	43
6.2.1	Temperatur in einem Raum einstellen.....	44
6.2.2	Geräteeinstellungen.....	46
6.2.3	Heizpläne	47
6.2.4	Abwesenheitsplan	51

6.3	Weitere Funktionen Ihres Comet ZigBee	55
6.4	ZigBee-Verbindung trennen	56
6.5	Zurücksetzen Auf Werkseinstellungen.....	58
7	Demontieren	59
8	Fehlerbehebung	60
9	Reinigung und Lagerung.....	62
10	Anhang	63
10.1	Technische Daten.....	63
10.2	Übersicht der Adapter.....	65
10.3	Support und Kontakt	67
10.4	Entsorgung	67
10.5	Personenbezogene daten	68
10.6	Vereinfachte Konformitätserklärung	68
10.7	Garantiehinweis.....	68
10.8	Hersteller.....	69

1 SICHERHEITSINFORMATIONEN

Neben den Sicherheitsinformationen aus der vorliegenden Bedienungsanleitung, sind alle zur Verfügung stehenden Quellen zu beachten.

Die in den schriftlichen Ausführungen der **bestimmungsgemäßen Verwendung** definierten Verwendungsbereiche sind zu beachten.

1.1 DARSTELLUNG VON WARNHINWEISEN

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Warnhinweise haben die folgende Bedeutung:



WARNUNG!

Schwere Verletzung oder Tod können eintreten, wenn Warnhinweise mit diesem Signalwort missachtet werden.

→ Wahrscheinlichkeit des Eintretens: möglich



VORSICHT!

Mittlerer bis leichter Personenschaden kann eintreten, wenn Warnhinweise mit diesem Signalwort missachtet werden.

→ Wahrscheinlichkeit des Eintretens: möglich



WICHTIG!

Sachschaden kann eintreten, wenn Warnhinweise mit diesem Signalwort missachtet werden.

→ Wahrscheinlichkeit des Eintretens: möglich



INFORMATION

Enthält zusätzliche Informationen.

1.2 WARNHINWEISE

Im Rahmen der Bedienung Ihres Comet ZigBee und der zugehörigen Komponenten treten Gefahren auf, die durch Beachtung der folgenden Warnhinweise vermieden werden können.



WARNUNG!

Gefahr eines elektrischen Schlags!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Öffnen oder reparieren Sie niemals Ihr Gateway.
- Berühren Sie niemals blanke Kontakte Ihres Gateways mit metallischen Gegenständen.
- Stellen Sie das Gateway in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose auf.
- Stecken oder lösen Sie niemals mit nassen Händen das Netzteil Ihres Gateways.



WARNUNG!

Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Ihr Gerät und das Verpackungsmaterial.

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Ihrem Gerät oder dem Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen die Gefahren. Halten Sie Kinder stets von Ihrem Gerät und dem Verpackungsmaterial fern.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, wenn Batterien verschluckt wurden.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch explodierende oder auslaufende Batterien!

Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann zur Explosion führen.

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp.
- Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien zu laden.
- Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen.
- Erhitzen Sie Batterien nicht und werfen Sie Batterien nicht in offenes Feuer oder ins Wasser.
- Legen Sie Batterien nicht in direktes Sonnenlicht.
- Schützen Sie Batterien vor starker Erwärmung.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Nehmen Sie Batterien niemals auseinander.
- Verwenden Sie keine neuen und gebrauchten Batterien zusammen.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die korrekte Polarität (+/-).
- Bevor Sie die Batterien einsetzen, reinigen Sie die Batterien und die Kontakte im Gerät.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, bevor Sie das Gerät entsorgen.
- Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann Ihre Gesundheit und die Umwelt gefährden. Batterien können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten (Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei). Daher ist eine getrennte Entsorgung und Verwertung von Altbatterien für Umwelt und Gesundheit unumgänglich.



VORSICHT!

Verbrennungen durch heißes Heizkörperventil!

Berührung kann zu Verbrennungen an der Hand führen.

- Lassen Sie den Heizkörper vor der Montage, Demontage oder Fehlerbehebung Ihres Geräts abkühlen.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch Fehlfunktion!

Fehlfunktionen können zu Verletzungen führen.

- Führen Sie Reparaturen an Ihrem Gerät niemals selbst durch.
- Öffnen Sie Ihr Gerät nicht.
- Schließen Sie die Anschlussklemmen Ihres Geräts nicht kurz.
- Führen Sie keine Modifikationen oder Umbauten an Ihrem Gerät durch.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in beschädigtem Zustand.
- Kontaktieren Sie im Fehlerfall den Kundenservice.



WICHTIG!

Sachschaden und Funktionsstörung möglich!

Ihr Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Geräte unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit Ihrem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



WICHTIG!

Sachschaden und Funktionsstörung möglich!

Umwelteinflüsse können die Funktionen Ihres Geräts beeinflussen.

- Halten Sie Ihr Gerät von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät in einer trockenen und staubfreien Umgebung.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist.



WICHTIG!

Sachschaden und Funktionsstörung möglich!


Beschädigte Komponenten und/oder Funktionsstörungen verhindern die ordnungsgemäße Funktion Ihres Geräts.

- Falls Sachschäden und/oder Funktionsstörungen auftreten, kontaktieren Sie den Kundenservice der EUROtronic Technology GmbH.

2 LIEFERUMFANG

Prüfen Sie den Lieferumfang vor Inbetriebnahme Ihres Comet ZigBee -Starterset- auf Vollständigkeit sowie optische und technische Mängel.

- 2× Energiesparregler Comet ZigBee
- 1× Gateway ET Home Link
- 1× Netzkabel für Gateway
- 1× Kurzanleitung
- 2× Adapterset (Danfoss RA / RAV / RAVL)
- 2× Schraube und 2× Mutter für Adapter
- 4× Batterien AA/LR6



WICHTIG!

Sachschaden und Funktionsstörung möglich!

Beschädigte Komponenten und/oder Funktionsstörungen verhindern die ordnungsgemäße Funktion Ihrer Geräte.

- ➔ Falls Sachschäden und/oder Funktionsstörungen auftreten, kontaktieren Sie den Kundenservice der EUROtronic Technology GmbH.

*Bei Verwendung des RAV-Adapters benötigen Sie den RAV-Pin zur Verlängerung des Ventilstößels.

3 ÜBERSICHT

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der EUROtronic Technology GmbH entschieden haben. Ihr Comet ZigBee ist ein mit dem Funkstandard ZigBee ausgestatteter Energiesparregler für den Heizkörper mit moderner und einfacher Bedienung. Er wird mit Ihrem Gateway ET Home Link verbunden und regelt Ihre Raumtemperatur automatisch nach Ihren Vorgaben und ist konfigurierbar, entweder direkt am Regler oder bequem per Smartphone über die App ET HomeLink. Ihr Comet ZigBee hilft Ihnen, Ihre Heizkosten effektiv zu senken.

Entwicklung und Fertigung sind zu 100 % „Made in Germany“, was höchste Qualität und Technik gewährleistet. Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, Ihr Gateway ET Home Link und Ihren Comet ZigBee einfach und schnell in Betrieb zu nehmen.



INFORMATION

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen zu Illustrationszwecken und sind nicht zwingend maßstabsgetreu. Produktbezeichnungen und Piktogramme auf Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die EUROtronic Technology GmbH behält sich vor, das Design oder Abmessungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

3.1 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Ihr Comet ZigBee wird zum Regulieren eines Heizkörperventils in Innenräumen verwendet. Eigenmächtige Veränderungen, Umbauten und Reparaturen sind untersagt. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

Ihr Gateway ET Home Link dient als zentrale Schnittstelle zwischen der App ET HomeLink und den verbundenen Comet ZigBee. Ihr Gateway ET Home Link verwendet die Funk-Schnittstellen ZigBee und WLAN, um mit anderen Geräten zu kommunizieren.



INFORMATION


Das Gateway ET Home Link kann nur zur Steuerung von Comet ZigBee verwendet werden. Andere ZigBee Geräte werden nicht unterstützt und werden von Ihrem Gateway ET Home Link abgelehnt.

Verwenden Sie Ihr Gateway ET Home Link und Ihren Comet ZigBee nur in Innenräumen.

Jede andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und führt zu Garantie- und Haftungsausschluss. Eigenmächtige Veränderungen, Umbauten und Instandsetzungen sind untersagt. Ihr Comet ZigBee und Ihr Gateway ET Home Link sind ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.

4 BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE

Der folgende Abschnitt beschreibt die Bedien- und Anzeigeelemente Ihres Comet ZigBee und Ihres Gateway ET Home Link.



- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ① Überwurfmutter | ⑥ LED Wi-Fi |
| ② Taste + (Temperatur erhöhen) | ⑦ LED ZigBee |
| ③ Taste - (Temperatur senken) | ⑧ Reset-Taster (auf der Rückseite) |
| ④ Display | ⑨ NFC-Kontaktfläche |
| ⑤ Reset-Taster | ⑩ Micro-USB-Anschluss |

4.1 BEDIENELEMENTE


COMET ZIGBEE

Taste	Aktion	Funktion
	kurz drücken	Senken der Temperatur um 0,5 °C.
	drücken und halten	Senken der Temperatur um 0,5 °C, dann Senken der Temperatur um 0,5 °C alle 0,5 Sek., bis die niedrigste Temperatur erreicht ist oder Sie die Taste loslassen.
	kurz drücken	Erhöhen der Temperatur um 0,5 °C.
	drücken und halten	Erhöhen der Temperatur um 0,5 °C, dann Erhöhen der Temperatur um 0,5 °C alle 0,5 Sek., bis die höchste Temperatur erreicht ist oder Sie die Taste loslassen.
Reset-Taster	drücken und halten für 5 Sek.	Ihr Comet ZigBee reagiert auf das Entfernen von Eingaben des Gateways (Exklusion).
Reset-Taster	drücken und halten für 10 Sek.	Ihr Comet ZigBee wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
 	beide Tasten drücken und für 3 Sek. halten	Tastensperre aktivieren / deaktivieren.
 	Display zeigt Ad an, beide Tasten drücken und für 3 Sek. halten	Adaptierung starten.

GATEWAY ET HOME LINK

Taste	Aktion	Funktion
	Taste drücken und 5 Sek. halten	Gateway ET Home Link wird zurückgesetzt.

4.2 ANZEIGEELEMENTE COMET ZIGBEE

Symbol	Bezeichnung	Funktion
	Funk-Symbol	Zeigt eine bestehende Funkverbindung oder einen Kopplungsvorgang an. Wird das Symbol nicht angezeigt, besteht keine Funkverbindung.
	Kopplungs-Modus (Inklusion)	Zeigt den aktiven Kopplungs-Modus an, um das Gerät mit einem Gateway zu verbinden.
	Entkopplungs-Modus (Exklusion)	Zeigt den aktiven Entkopplungs-Modus an, um das Gerät von einem Gateway zu trennen.
	Adaptierung	Zeigt an, dass die Adaptierung an das Heizkörperventil gestartet werden kann.
	Animation	Zeigt an, dass die Adaptierung aktiv ist, der Vorgang kann einen Moment dauern.
	Animation	Zeigt an, dass die Tastensperre aktiviert bzw. deaktiviert wurde.
	Batterie schwach	Zeigt an, dass der Batterieladestand unter 25 % ist.
	Fehlermeldung	Zeigt an, dass die Trennung des Geräts vom Gateway (Exklusion) fehlgeschlagen ist.
	Fehlermeldung	Zeigt an, dass die Kopplung des Geräts zum Gateway (Inklusion) fehlgeschlagen ist.
	Fehlermeldung	Zeigt an, dass der Fehler E1 aufgetreten ist, siehe  Abschnitt 8 Fehlerbehebung auf Seite 60.
	Fehlermeldung	Zeigt an, dass der Fehler E3 aufgetreten ist, siehe  Abschnitt 8 Fehlerbehebung auf Seite 60.

4.3 ANZEIGEELEMENTE GATEWAY ET HOME LINK

LED WI-FI

Status	Farbe	Funktion
Einlernen-Modus	Blinkt grün/gelb	Der Einlernen-Modus ist aktiv. Ihr Gateway kann zur App hinzugefügt werden.
Verbindungsaufbau	Blinkt 2× hintereinander grün/gelb	Ihr Gateway verbindet sich mit dem Server.
Betriebszustand	Leuchtet grün/gelb	Ihr Gateway ist im normalen Betriebszustand.
Datentransfer	Blinkt einmal kurz grün/gelb	Ihr Gateway sendet oder empfängt Daten.
Update	Leuchtet orange	Aktualisierung Ihres Gateways oder eines verbundenen Comet ZigBee wird durchgeführt.
Reset	Blinkt 2 × rot	Ihr Gateway wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Fehlerzustand C1	Blinkt alle 2 Sekunden 1× rot auf	Das WLAN-Passwort wurde in der App falsch eingegeben. Ihr Gateway kann sich nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbinden.
Fehlerzustand C2	Blinkt alle 2 Sekunden 2× rot auf	Die WLAN-Verbindung ist unterbrochen.
Fehlerzustand C3	Blinkt alle 2 Sekunden 3× rot auf	Die WLAN-Verbindung besteht, aber die Verbindung zum Server fehlt.

LED ZIGBEE

Status	Farbe	Funktion
Suche	Blinkt alle 2 Sekunden kurz gelb/grün	Ihr Gateway sucht nach verfügbaren ZigBee-Geräten.
Verbindungsaufbau	Blinkt schnell gelb/grün	Das ZigBee-Netzwerk wird aufgebaut.
Normaler Betrieb	Leuchtet gelb/grün	Ihr Gateway ist im normalen Betriebsmodus.
Datentransfer	Blinkt 1× kurz gelb/grün	Ihr Gateway sendet oder empfängt Daten.
Update	Leuchtet orange	Aktualisierung Ihres Gateways oder eines verbundenen Comet ZigBee.
Reset	Blinkt 2× rot	Ihr Gateway wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Fehlerzustand	Leuchtet rot	Fehler im ZigBee-Netzwerk.

5 IN BETRIEB NEHMEN

Vor der Montage müssen Sie die folgenden Vorbereitungen treffen:

- Installieren Sie die App **ET HomeLink** auf Ihrem Smartphone.
- Verbinden Sie Ihr Gateway ET Home Link mit der App.
- Verbinden Sie Ihren Comet ZigBee mit Ihrem Gateway.

Der Verbindungsvorgang von ZigBee-Geräten heißt Inklusion. Das Entfernen aus dem Netzwerk heißt Exklusion. Beide Vorgänge müssen von Ihrem Gateway ET Home Link initiiert werden.

Verhalten im ZigBee-Netzwerk

Ihr Comet ZigBee kann zu einem ZigBee-Netzwerk hinzugefügt werden, um mit anderen ZigBee-zertifizierten Geräten und/oder Anwendungen von anderen Herstellern zu kommunizieren.

Alle nicht batteriebetriebenen Netzwerkknoten (Nodes), unabhängig vom Hersteller, fungieren als Repeater und verbessern die Zuverlässigkeit des drahtlosen ZigBee-Netzwerks.

Netzwerksicherheit

Ihr Comet ZigBee kann verschlüsselt mit anderen ZigBee-Geräten kommunizieren, wenn diese ebenfalls verschlüsselte Kommunikation unterstützen. Ist dies nicht der Fall, kommuniziert Ihr Comet ZigBee unverschlüsselt.

Die folgenden Abschnitte beschreiben das Vorgehen anhand der App **ET HomeLink** für das Android Betriebssystem. Das Vorgehen kann bei dem Betriebssystem iOS abweichen.



INFORMATION

Die folgenden Screenshots zeigen die App zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bedienungsanleitung. Neuere Versionen der App können optisch und inhaltlich abweichen. Bitte beachten Sie, dass Darstellungen in den Screenshots optisch von Ihren Produkten abweichen können.

5.1 APP ET HOMELINK INSTALLIEREN

1. Laden Sie sich die App **ET HomeLink** von Google Play (Android) oder dem App Store (iOS) herunter.
2. Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone.

Systemvoraussetzungen:

Android ab Version 6.0

iOS ab Version 13



INFORMATION

Während der ersten Einrichtung der App erfolgen Abfragen, ob die App die Berechtigung erhält, auf Funktionen Ihres Smartphones zugreifen zu dürfen. Erlauben Sie den Zugriff, um den vollständigen Funktionsumfang Ihres Comet ZigBee nutzen zu können.

3. Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone und folgen Sie den Anweisungen.
4. Erstellen Sie ein neues Benutzerkonto zur Nutzung der App. Beachten Sie, dass existierende Benutzerkonten von Eurotronic Smart Living 2.0 nicht kompatibel sind.
→ Die Hauptansicht **Mein Zuhause** wird angezeigt.


5.2 IHR GATEWAY MIT DER APP VERBINDEN

Die folgenden Abschnitte beschreiben das Hinzufügen Ihres Gateway ET Home Link in der App.

5.2.1 IHR GATEWAY HINZUFÜGEN




1. Tippen Sie auf die Schaltfläche , um ein neues Gerät hinzuzufügen.



2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **ET Home Link hinzufügen**.
3. Folgen Sie im Anschluss den angezeigten Handlungsschritten des Einrichtungsassistenten zur Erstinbetriebnahme Ihres Gateway ET Home Link.

5.2.2 NETZWERK WÄHLEN



1. Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk angezeigt, mit welchem Ihr Smartphone verbunden ist. Sie können Ihr Gateway ET Home Link falls notwendig in ein anderes WLAN-Netzwerk einbinden. Beenden Sie dafür die App und verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem gewünschten WLAN-Netzwerk.




INFORMATION

Damit Ihr WLAN im Feld Mein WLAN Netzwerk angezeigt wird, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Ihr WLAN muss im 2,4 GHz-Frequenzbereich senden. Unterstützt Ihr Router nur den 5 GHz-Frequenzbereich, ist der Betrieb Ihres Comet ZigBee nicht möglich. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers.
- Die Standorterkennung (GPS) Ihres Smartphones muss aktiviert sein.
- Die App **ET HomeLink** benötigt die Berechtigung, auf Ihren Standort (GPS) zuzugreifen. Passen Sie diese Einstellung falls notwendig in Ihrem Smartphone an. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.

2. Geben Sie das Passwort Ihres WLANs in das Eingabefeld ein. Achten Sie auf die richtige Schreibweise Ihres Passworts. Die App prüft das Passwort Ihres WLANs nicht. Bei Falscheingabe des Passworts wird der Einrichtungsprozess fortgesetzt, die Verbindung zu Ihrem Gateway ET Home Link kann nicht hergestellt werden.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

5.2.3 IHR GATEWAY AM STROM ANSCHLIESSEN



1. Schließen Sie Ihr Gateway ET Home Link mit dem Micro-USB-Kabel und einem geeigneten USB-Netzteil wie abgebildet an einer geeigneten Steckdose an.



INFORMATION

Im Lieferumfang ist kein USB-Netzteil enthalten. Verwenden Sie ein geeignetes USB-Netzteil mit den folgenden technischen Daten:

- Ausgang: 5 V DC, 1 A

2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.


5.2.4 IHR GATEWAY ANLERNEN

Ihr Gateway ET Home Link ist jetzt automatisch im Anlernen-Modus. Im Anlernen-Modus leuchtet die LED ZigBee dauerhaft grün/gelb und die LED Wi-Fi blinkt grün/gelb.




INFORMATION

Sollten die Leuchtanzeigen einen anderen Status anzeigen, setzen Sie Ihr Gateway ET Home Link auf Werkseinstellungen zurück (siehe  Abschnitt **6.5 Zurücksetzen Auf Werkseinstellungen auf Seite 58**) und wiederholen Sie den Vorgang.



1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.



2. Tippen Sie auf die gewünschte Anlernmethode:
NFC, weiter im Abschnitt **Anlernen mit NFC auf Seite 23**
WiFi, weiter im Abschnitt **Anlernen mit WiFi auf Seite 25**


ANLERENEN MIT NFC

Nach Auswahl der Option **NFC** folgen Sie den weiteren Anweisungen. Über NFC („Nahfeldkommunikation“) können kompatible Geräte in der Nähe miteinander Daten drahtlos austauschen.




INFORMATION

Voraussetzung für die Nutzung der Anlernmethode NFC ist, dass Ihr Smartphone die Funktion NFC unterstützt und die Funktion in Ihrem Smartphone aktiviert ist. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.



1. Legen Sie die NFC-Kontaktfläche Ihres Smartphones (Rückseite) wie abgebildet auf die NFC-Kontaktfläche Ihres Gateway ET Home Link.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Schreiben**.
→ Die Konfigurationsdaten werden von Ihrem Smartphone auf Ihr Gateway ET Home Link übertragen.

Comet ZigBee -Starterset- In Betrieb nehmen



3. Warten Sie, bis der Einrichtungsvorgang abgeschlossen ist.




4. Nach Abschluss der Einrichtung tippen Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

ANLERNEN MIT WIFI

Nach Auswahl der Option **WiFi** folgen Sie den weiteren Anweisungen.


Der Vorgang unterscheidet sich abhängig von dem genutzten Betriebssystem (Android, iOS) auf Ihrem Smartphone. Die folgenden Handlungsschritte beschreiben das Vorgehen für Android.

Mit dem Betriebssystem iOS ist die WLAN-Einrichtung (Handlungsschritte 1 - 4) automatisiert.




1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Zu den WiFi-Einstellungen**.
→ Die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf das WLAN **ET Home Link**.
3. Geben Sie, falls erforderlich, das Standard-Passwort für das WLAN **ET Home Link** ein: **11223344**
4. Wechseln Sie zurück in die App **ET HomeLink**.

Comet ZigBee -Starterset- In Betrieb nehmen




5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.



6. Warten Sie, bis der Einrichtungsvorgang abgeschlossen ist.

7. Nach Abschluss der Einrichtung, tippen Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

5.2.5 EINRICHTUNG IHRES GATEWAYS ABSCHLIESSEN



1. Vergeben Sie einen eindeutigen Namen für Ihr Gateway ET Home Link. Der Name wird in der App angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.
 - ➔ Sie haben die Einrichtung Ihres Gateway ET Home Link erfolgreich abgeschlossen. Im nächsten Handlungsschritt wird Ihr Comet ZigBee mit Ihrem Gateway ET Home Link verbunden.


5.3 IHREN COMET ZIGBEE VERBINDEN

Die folgenden Abschnitte beschreiben das Hinzufügen Ihres Comet ZigBee zum Gateway und zur App.


5.3.1 COMET ZIGBEE HINZUFÜGEN

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Ihr Gateway ET Home Link ist eingerichtet.



1. Tippen Sie auf die Schaltfläche +, um ein neues Gerät hinzuzufügen.



2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Comet ZigBee hinzufügen**.
3. Folgen Sie im Anschluss den angezeigten Handlungsschritten des Einrichtungsassistenten zur Erstinbetriebnahme Ihres Comet ZigBee.




INFORMATION

Beim Auftreten von Fehlern (z. B. **C1**) drücken Sie die **Taste -** oder **Taste +** zum Quittieren der Fehlermeldung und wiederholen Sie den Vorgang.

4. Bei Bedarf können Sie über den oben beschriebenen Weg weitere Geräte hinzufügen.

5.3.2 BATTERIEN EINLEGEN




1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.
2. Legen Sie die mitgelieferten Batterien wie abgebildet ein.
Achten Sie auf die richtige Polarität und verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien!
3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.
 - Die Batteriefachabdeckung rastet hörbar ein.
 - Im Display wird **PA** angezeigt.



INFORMATION


Sollte das Display nicht **PA** anzeigen, setzen Sie Ihren Comet ZigBee auf Werkseinstellungen zurück (siehe  Abschnitt **6.5 Zurücksetzen Auf Werkseinstellungen auf Seite 58**) und wiederholen Sie den Vorgang.



4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

5.3.3 COMET ZIGBEE ANLERNEN

Auf dem Display Ihres Comet ZigBee wird **PA** angezeigt und das Funksymbol blinkt. Anschließend wird im Display ein Countdown angezeigt.




1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.




INFORMATION

Beim Auftreten von Fehlern (z. B. **C1**) drücken Sie die **Taste -** oder **Taste +** zum Quittieren der Fehlermeldung und wiederholen Sie den Vorgang.

5.3.4 GATEWAY AUSWÄHLEN



1. Tippen Sie auf das gewünschte Gateway (z. B. Gateway ET Home Link).




2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Thermostat suchen**, um Ihren Comet ZigBee zum ausgewählten Gateway hinzuzufügen.
 - Ist der Vorgang erfolgreich, wird eine Meldung angezeigt.
 - Ihr Comet ZigBee fährt in Montageposition und zeigt eine entsprechende Animation auf dem Display an.



INFORMATION

Beim Auftreten von Fehlern (z. B. **C1**) drücken Sie die **Taste -** oder **Taste +** zum Bestätigen der Fehlermeldung und wiederholen Sie den Vorgang.



3. Wird auf dem Display **Ad** angezeigt, montieren Sie Ihren Comet ZigBee jetzt an Ihren Heizkörper (siehe  Abschnitt **5.3.5 Am Heizkörper montieren auf Seite 34**) und tippen Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

5.3.5 AM HEIZKÖRPER MONTIEREN

Wenn im Display **Ad** angezeigt wird, montieren Sie Ihren Comet ZigBee am gewünschten Heizkörper.

Die Montage des Comet ZigBee ist auf allen bekannten Ventilunterteilen möglich (siehe Adapterliste unter www.eurotronic.org/service/faq).




VORSICHT!


Verbrennungen durch heißes Heizkörperventil!

Berührung kann zu Verbrennungen an der Hand führen.


- ➔ Berühren Sie keine heißen Heizkörperventile!
- ➔ Lassen Sie den Heizkörper vor der Montage, Demontage oder Fehlerbehebung Ihres Geräts abkühlen!



1. Drehen Sie den aktuellen Thermostatkopf komplett auf.
2. Lösen Sie die Befestigung und ziehen Sie den Thermostatkopf vom Heizkörper ab.



3. Optional: Wählen Sie einen passenden Adapter aus dem Lieferumfang. Weitere Informationen zu den Adaptern erhalten Sie im  Abschnitt **10.2 Übersicht der Adapter auf Seite 65**.



4. Stecken Sie Ihren Comet ZigBee auf den Heizkörper und drehen Sie die Überwurfmutter im Uhrzeigersinn.
 - ➔ Sie haben Ihren Comet ZigBee erfolgreich montiert.
 - ➔ Im Anschluss an die Montage starten Sie die Adaptierung, siehe  Abschnitt **5.3.6 Adaptieren auf Seite 36**.



INFORMATION

Beachten Sie bei einer späteren Montage/Demontage, dass Ihr Comet ZigBee im Adaptierungsmodus ist. Dazu öffnen Sie die Batteriefachabdeckung und entnehmen Sie die Batterien. Setzen Sie die Batterien nach ca. 10 Sekunden wieder ein und schließen Sie die Batteriefachabdeckung. Ihr Comet ZigBee startet neu und ist im Adaptierungsmodus. Im Display wird **Ad** angezeigt.

5.3.6 ADAPTIEREN

Nach erfolgreicher Montage kann Ihr Comet ZigBee mit der Adaptierung beginnen. Voraussetzung ist, dass im Display Ihres Comet ZigBee **Ad** angezeigt wird.

1. Halten Sie zum Start der Adaptierung gleichzeitig die **Taste +** und die **Taste -** an Ihrem Comet ZigBee für ca. 3 Sekunden gedrückt.
 - Das Display zeigt während des Vorgangs eine Animation an.
 - Beim Adaptieren passt sich Ihr Comet ZigBee dem Hub Ihres Ventilunterteiles an. Hierzu wird das Ventil mehrfach geöffnet und geschlossen, um die jeweiligen Endpunkte zu erkennen. Dieser Vorgang kann einen Augenblick dauern. Nach erfolgreicher Adaptierung wechselt Ihr Comet ZigBee in den Normalbetrieb.
 - Die Solltemperatur (21 °C) und das Funksymbol werden angezeigt.

Tritt ein Problem mit Ihrem Comet ZigBee auf, ist eine erneute Adaptierung erforderlich.



INFORMATION

Beim Auftreten von Fehlern drücken Sie die **Taste -** oder **Taste +** zum Quittieren der Fehlermeldung und wiederholen Sie den Vorgang.



INFORMATION


Nach jedem Batteriewechsel muss Ihr Comet ZigBee neu adaptiert werden.

Führen Sie die folgenden Handlungsschritte durch:

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.
2. Entnehmen Sie die Batterien und warten Sie 10 Sekunden.
3. Legen Sie die Batterien anschließend wieder ein.
Achten Sie auf die richtige Polarität und verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien!
4. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.
 - Ihr Comet ZigBee startet neu und ist anschließend im Adaptierungsmodus.
 - Im Display wird **Ad** angezeigt.
5. Halten Sie zum Start der Adaptierung gleichzeitig die **Taste +** und die **Taste -** an Ihrem Comet ZigBee für ca. 3 Sekunden gedrückt.
 - Das Display zeigt während des Vorgangs eine Animation.

5.3.7 COMET ZIGBEE BENENNEN UND ZUWEISEN

Nach erfolgreicher Montage und dem Adaptieren können Sie Ihrem Comet ZigBee in der App einen Namen geben und Ihren Comet ZigBee einem Raum zuweisen.




1. Geben Sie im Eingabefeld einen Namen für Ihren Comet ZigBee ein.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Neuer Raum erstellen**, um einen Raum anzulegen und Ihren Comet ZigBee diesem Raum zuzuweisen.




INFORMATION

Bei der Verwendung von mehreren Comet ZigBee, können Sie die Geräte vorhandenen Räumen zuweisen. Es muss nicht für jeden Comet ZigBee ein eigener Raum angelegt werden.

Comet ZigBee -Starterset- In Betrieb nehmen



3. Wählen Sie ein Symbol für den Raum aus.



4. Wählen Sie einen Namen für den Raum aus.

5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

→ Sie haben Ihren Comet ZigBee erfolgreich benannt und einem Raum zugewiesen.

→ Ihr Comet ZigBee ist jetzt vollständig eingerichtet und betriebsbereit.


6 BEDIENUNG UND FUNKTIONEN

Nach erfolgreicher Montage und Inbetriebnahme können Sie weitere Einstellungen in der App **ET Home-Link** vornehmen.

Vom Startbildschirm aus haben Sie Zugriff auf die Menüleiste und alle eingerichteten Räume.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Bedienung und weitere Funktionen Ihres Gateway ET Home Link und Ihres Comet ZigBee:

- Abschnitt 6.1: Bedienung Ihres Gateway ET Home Link über die App
- Abschnitt 6.2: Bedienung Ihres Comet ZigBee über die App
- Abschnitt 6.3. Manuelle Bedienung Ihres Comet ZigBee und weitere Funktionen



- | | |
|---------------------|---|
| ① Zurück-Taste | ④ Aktuelle Anzeige (z. B. Raum, Gerät etc.) |
| ② Ausgewählter Raum | ⑤ Menüleiste |
| ③ Raumenü | ⑥ Auswahl der Räume (Raum-Kachel) |

In der Menüleiste stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Startbildschirm (Zuhause)
- Gateways, siehe  Abschnitt **6.1 Bedienen Ihres Gateway ET Home Link auf Seite 41**
- Heizpläne, siehe  Abschnitt **6.2.3 Heizpläne auf Seite 47**
- Urlaubspläne, siehe  Abschnitt **6.2.4 Abwesenheitsplan auf Seite 51**
- Einstellungen, siehe  Abschnitt **6.2.2 Geräteeinstellungen auf Seite 46**

Über die Auswahl der Räume (Raum-Kacheln) haben Sie Zugriff auf die zugehörigen Comet ZigBee Geräte.

Die folgende Liste enthält eine Übersicht der Status-Symbole die auf einer Raum-Kachel angezeigt werden können:



Die Batterie eines Comet ZigBee in dem Raum ist leer.



Der Raum wurde zu einem Heizprofil hinzugefügt. Das Heizprofil ist aktiv.




Der Raum wurde zu einem Heizprofil hinzugefügt. Das Heizprofil ist inaktiv.




Bei einem der Comet ZigBee in dem Raum ist ein Adapterfehler aufgetreten.

6.1 BEDIENEN IHRES GATEWAY ET HOME LINK


Sie können Ihr Gateway ET Home Link über die App ET HomeLink bedienen.



1. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Gateway**.
2. Tippen Sie auf die Kachel Ihres Gateway ET Home Link, um eine Detailansicht des Geräts mit weiteren Informationen anzuzeigen.



3. Tippen Sie auf die Menüschaftfläche.
→ Ein zusätzliches Menü wird angezeigt.



4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, um die Details Ihres Gateway ET Home Link zu bearbeiten.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Löschen**, um Ihr Gateway ET Home Link aus der App zu löschen.




INFORMATION

Wenn Sie Ihr Gateway ET Home Link aus der App löschen, werden alle damit verbundenen Comet ZigBee (und weitere verbundene Geräte) ebenfalls aus der App gelöscht.


6. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Geräte Übersicht**, um eine Übersicht aller mit dem Gateway ET Home Link verbundenen Geräte anzuzeigen.

6.2 BEDIENEN IHRES COMET ZIGBEE

Sie können Ihr Comet ZigBee über die App ET HomeLink bedienen.




1. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Zuhause**.
2. Tippen Sie auf die Menüschaftfläche.
→ Ein zusätzliches Menü wird angezeigt.



3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, um den Namen des Raums zu bearbeiten.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Löschen**, um den Raum zu löschen.


6.2.1 TEMPERATUR IN EINEM RAUM EINSTELLEN

Sie können die Temperatur für jeden Raum individuell festlegen. Nach Auswahl eines Raums, stellen Sie die gewünschte Temperatur für den Raum oder den Heizkörper ein.



1. Tippen Sie auf den gewünschten Raum (z. B. Büro).
→ Die aktuelle Raumtemperatur und die eingestellte Temperatur werden angezeigt.

2. Nehmen Sie weitere Einstellungen vor:



- 1 Über das Menü werden alle Comet ZigBee angezeigt die dem aktuellen Raum zugeordnet sind. Sie können weitere Einstellungen für den ausgewählten Comet ZigBee vornehmen, siehe  Abschnitt **6.2.2 Geräteeinstellungen auf Seite 46**.
- 2 Im Bereich **Aktuelle Temperatur** wird die aktuelle Temperatur im Raum angezeigt.
- 3 Passen Sie die Temperatur mit dem Stellrad im Bereich **Eingestellte Temperatur** individuell an. Die festgelegte Temperatur wird auf Ihren Comet ZigBee übertragen.

4 **Heizplan aus:**

Der gespeicherte Heizplan ist nicht aktiv.

Heizplan an:

Der gespeicherte Heizplan ist aktiv. Sie können trotzdem Änderungen an der Temperatur vornehmen. Die manuell eingestellte Temperatur wird bis zum nächsten Schaltpunkt beibehalten. Anschließend wechselt Ihr Comet ZigBee auf das eingestellte Heizprogramm.




INFORMATION

Nicht alle dargestellten Funktionen sind standardmäßig aktiviert.

Für weitere Informationen zu den oben aufgeführten Funktionen, siehe  Abschnitt **6.3 Weitere Funktionen Ihres Comet ZigBee auf Seite 55**.

6.2.2 GERÄTEEINSTELLUNGEN

Im Menü eines Raumes (siehe  Abschnitt **6.2.1 Temperatur in einem Raum einstellen auf Seite 44.**) haben Sie Zugriff auf alle dem Raum zugeordneten Comet ZigBee. Sie haben Zugriff auf weitere Einstellungen und Informationen zu dem ausgewählten Comet ZigBee:



- | | |
|--|---|
| 1 Mac-Adresse des Geräts | 5 Temperaturanpassung durchführen |
| 2 Aktueller Batteriestand | 6 Version der aktuellen WiFi-Software |
| 3 Tastensperre aktivieren/deaktivieren | 7 Version der aktuellen Regler-Software |
| 4 Displayanzeige um 180° drehen | 8 Name des verbundenen Gateways |



INFORMATION


Nicht alle dargestellten Funktionen sind standardmäßig aktiviert.

Für weitere Informationen zu den oben aufgeführten Funktionen, siehe  Abschnitt **6.3 Weitere Funktionen Ihres Comet ZigBee auf Seite 55.**

6.2.3 HEIZPLÄNE

Im Menü **Heizpläne** stellen Sie Heizblöcke mit Heizzeiten für verschiedene Tage ein. Sie können die Temperatur zu jeder Heizzeit individuell einstellen.


HEIZPLAN ERSTELLEN




1. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Heizpläne**.
→ Die Übersicht der Heizpläne wird angezeigt.



2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **+**, um einen neuen Heizplan zu erstellen.
→ Die Übersicht der vorhandenen Räume wird angezeigt.




3. Tippen Sie auf einen oder mehrere Räume für die der Heizplan gültig sein soll.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
5. Geben Sie im Eingabefeld eine Bezeichnung für den Heizplan ein.
6. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.




7. Wählen Sie ein Symbol für den Heizplan aus.
8. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.
→ Sie haben den Heizplan erfolgreich erstellt.


HEIZPLAN BEARBEITEN ODER LÖSCHEN



1. Optional: Tippen Sie auf die Menüschaltfläche.
→ Ein zusätzliches Menü wird angezeigt.



2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, um die Details des Heizplans zu bearbeiten.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Löschen**, um den Heizplan zu löschen.
4. Tippen Sie auf den **Heizplan**, um die Heizzeiten einzustellen:



- 1 Stellen Sie die Solltemperatur für den ausgewählten Schalterpunkt ein.
- 2 Löschen Sie die ausgewählte Heizzeit.
- 3 Speichern Sie die Einstellungen.
- 4 Fügen Sie eine neue Heizzeit hinzu.
- 5 Stellen Sie die Startzeit der ausgewählten Heizzeit ein.
- 6 Wählen Sie den Zeitraum des aktuellen Heizblocks aus.



INFORMATION


Beachten Sie, dass die Einstellungen erst durch Tippen auf die Schaltfläche **Speichern** auf die Comet ZigBee übertragen und somit aktiv werden.

6.2.4 ABWESENHEITSPLAN


Im Menü **Abwesend** stellen Sie einen Urlaubsplan für einen Abwesenheitszeitraum ein. Sie können die Temperatur zu jedem Schaltpunkt individuell einstellen.




1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Abwesend**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **+**, um einen neuen Abwesenheitsplan zu erstellen.
→ Die Übersicht der vorhandenen Räume wird angezeigt.




3. Tippen Sie auf einen oder mehrere Räume für die der Abwesenheitsplan gültig sein soll.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.




5. Geben Sie im Eingabefeld eine Bezeichnung für den Abwesenheitsplan ein.
6. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.



7. Wählen Sie ein Symbol für den Abwesenheitsplan aus.
8. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.




9. Optional: Tippen Sie auf die Menüschaltfläche.
→ Ein zusätzliches Menü wird angezeigt.



10. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, um die Details des Abwesenheitsplans zu bearbeiten.
11. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Löschen**, um den Abwesenheitsplan zu löschen.

12. Tippen Sie auf den **Urlaubsplan**, um die Heizzeiten einzustellen:



- 1 Übersicht, welche Räume dem Urlaubsplan zugeordnet sind.
- 2 **Aktivieren/Deaktivieren** Sie den Urlaubsplan.
- 3 Speichern Sie die Einstellungen.
- 4 Stellen Sie die **Unterwegs Temperatur** für den Abwesenheitszeitraum ein.



INFORMATION

Beachten Sie, dass die Einstellungen erst durch Tippen auf die Schaltfläche **Speichern** auf die entsprechenden Comet ZigBee übertragen und somit aktiv werden.



INFORMATION

Ein manuelles Verstellen der Temperatur ist jederzeit möglich. Der Heizplan wird durch das Verstellen der Temperatur nicht unterbrochen.

6.3 WEITERE FUNKTIONEN IHRES COMET ZIGBEE

MANUELLE BEDIENUNG

Mit den Tasten an Ihrem Comet ZigBee ist eine manuelle Änderung der Temperatur möglich. Der Temperaturbereich liegt bei 8 - 28 °C. Wird die Temperatur darüber hinaus erhöht bzw. reduziert, wechselt Ihr Comet ZigBee in den Boost- bzw. in den Aus-Modus.

Die manuelle Änderung der Temperatur versetzt Ihren Comet ZigBee in den Heiz-Modus.

WECHSEL DER BETRIEBSART

Aus-Modus: Drücken Sie die **Taste -**, bis im Display -- angezeigt wird. Das Heizungsventil wird vollständig geschlossen.

Heiz-Modus: Ändern Sie die Solltemperatur über die **Taste +** oder die **Taste -**, wechselt Ihr Comet ZigBee in den Heiz-Modus.

Boost-Modus: Drücken Sie die **Taste +**, bis im Display ON angezeigt wird. Das Heizungsventil wird vollständig geöffnet.

OFFSET (TEMPERATURANPASSUNG)

Wenn die gefühlte Temperatur von der eingestellten Temperatur abweicht, können Sie eine Temperaturanpassung durchführen. Passen Sie die Einstellungen bei Bedarf über die App ET HomeLink an, siehe  Abschnitt **6.2.2 Geräteeinstellungen auf Seite 46**.

ANZEIGE AUSRICHTEN

Je nach Positionierung Ihres Heizkörperventils kann es erforderlich sein, die Anzeige Ihres Comet FZigBee um 180° zu drehen. Passen Sie die Einstellungen bei Bedarf über die App ET HomeLink an, siehe  Abschnitt **6.2.2 Geräteeinstellungen auf Seite 46**.

FROST- UND KALKSCHUTZFUNKTION

Die Frostschutz- und Kalkschutzfunktion sind automatisch aktiv.

Frostschutzfunktion

Sinkt die Temperatur im Raum auf unter 6° C, aktiviert sich die Frostschutzfunktion Ihres Comet ZigBee automatisch. Im Display wird -- angezeigt. In diesem Fall öffnet Ihr Comet ZigBee das Ventil so lange, bis die Temperatur auf über 8 °C steigt. Dadurch wird ein Einfrieren der Heizkörper verhindert.

Kalkschutzfunktion

Um ein Verkalken der Heizkörperventile zu verhindern, führt Ihr Comet ZigBee jeden Freitag um 11:00 Uhr eine Kalkschutzfahrt durch.

TASTENSPERRE

Aktivieren Sie die Tastensperre direkt an Ihrem Comet ZigBee:


1. Halten Sie die **Taste +** und die **Taste -** gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt.
→ Auf dem Display wird eine Animation angezeigt.
2. Zum Deaktivieren halten Sie die **Taste +** und die **Taste -** gleichzeitig für einige Sekunden gedrückt. Warten Sie, bis die Animation auf dem Display verschwindet.

6.4 ZIGBEE-VERBINDUNG TRENNEN


Es kann erforderlich sein, die Verbindung zwischen Ihrem Comet ZigBee und Ihrem Gateway ET Home Link zu trennen.

Stellen Sie sicher, dass die folgende Voraussetzung erfüllt ist:

- Die Batterien in Ihrem Comet ZigBee sind eingesetzt.
1. Öffnen Sie die App **ET HomeLink** auf Ihrem Smartphone.



2. Tippen Sie auf die Menüschaftfläche.
→ Ein zusätzliches Menü wird angezeigt.



3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Löschen**.
 - ➔ Sie haben die Verbindung zum Gateway ET Home Link getrennt.
 - ➔ Im Display Ihres Comet ZigBee wird **PA** angezeigt.



INFORMATION

Sollte im Display **Er** angezeigt werden, wiederholen Sie den Vorgang.

6.5 ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN




INFORMATION

Beachten Sie, dass Ihre Geräte nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen weiterhin in der App ET HomeLink aufgelistet werden, eine Verbindung aber nicht mehr möglich ist. Entfernen Sie die Geräte manuell aus der App.

COMET ZIGBEE

Bei Problemen kann es helfen, Ihren Comet ZigBee auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.



1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.
2. Halten Sie den **Reset-Taster** im Batteriefach gedrückt.
→ Nach 5 Sekunden wird im Display **LE** angezeigt.
3. Halten Sie den **Reset-Taster** im Batteriefach weiter gedrückt.
→ Im Display wird ein Timer angezeigt der bis 10 hochzählt, anschließend wird im Display nichts mehr angezeigt
4. Lassen Sie den **Reset-Taster** im Batteriefach los.
→ Sie haben Ihren Comet ZigBee auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
→ Im Display wird **PA** angezeigt, Ihr Comet ZigBee ist im Kopplungs-Modus.

GATEWAY ET HOME LINK

Bei Problemen kann es helfen, Ihr Gateway ET Home Link auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

1. Halten Sie den **Reset-Taster** auf der Rückseite für 5 Sekunden gedrückt.
→ Die LED Wi-Fi und die LED ZigBee leuchten rot und Ihr Gateway wird zurückgesetzt.
→ Die LED Wi-Fi blinkt grün, die LED ZigBee leuchtet dauerhaft grün.
→ Sie haben Ihr Gateway ET Home Link auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
→ Ihr Gateway ET Home Link ist im Einlernmodus.

7 DEMONTIEREN

Bei Bedarf können Sie Ihren Comet ZigBee vom Heizkörperventil demontieren.

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Batterien in Ihrem Comet ZigBee sind eingesetzt.
- Die Verbindung zum ZigBee-Controller wurde getrennt, siehe  Abschnitt **6.4 ZigBee-Verbindung trennen auf Seite 56**.
- Im Display wird **PA** angezeigt.




VORSICHT!

Verbrennungen durch heißes Heizkörperventil!

Berührung kann zu Verbrennungen an der Hand führen.

- ➔ Berühren Sie keine heißen Heizkörperventile!
- ➔ Lassen Sie den Heizkörper vor der Montage, Demontage oder Fehlerbehebung Ihres Geräts abkühlen!



1. Drehen Sie die Überwurfmutter gegen den Uhrzeigersinn auf.
2. Ziehen Sie Ihren Comet ZigBee vom Heizkörperventil ab (siehe Abbildung).
 - ➔ Sie haben Ihren Comet ZigBee demontiert.

8 FEHLERBEHEBUNG

Bei Ihrem Comet ZigBee kann es zu Problemen kommen. Die folgenden Informationen helfen Ihnen, Fehler zu beheben.



INFORMATION

Die folgende Liste beschreibt Fehler Ihres Comet ZigBee. Bei Fehlern an Ihrem Gateway ET Home Link, beachten Sie die Beschreibung der Leuchtanzeigen, siehe Abschnitt **4.3 Anzeigeelemente Gateway ET Home Link auf Seite 14**.

Problem	Ursache	Lösung
	Die Kopplung mit dem ZigBee-Controller ist fehlgeschlagen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durch das Drücken einer beliebigen Taste wird die Fehleranzeige im Display gelöscht und der Einlernen-Modus startet neu. Das Display zeigt erst PA und dann einen Countdown an.
Der Heizkörper wird nicht warm.	Die Kesselwassertemperatur ist zu niedrig oder das Heizkörperventil könnte verkalkt sein und kann deshalb nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Korrigieren Sie die Kesselwassertemperatur nach oben. ▪ Demontieren Sie Ihren Comet ZigBee. Bewegen Sie den Ventilstößel mit einem geeigneten Werkzeug mehrmals hin und her, um etwaige Verkalkungen zu lösen. ▪ Im Anschluss montieren Sie Ihren Comet ZigBee wieder am Heizkörperventil.
Der Heizkörper wird nicht kalt.	Heizkörperventil schließt nicht vollständig. Evtl. hat sich der Schließpunkt Ihrer Ventildichtung verschoben.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Demontieren Sie Ihren Comet ZigBee. Bewegen Sie den Ventilstößel mit einem geeigneten Werkzeug mehrmals hin und her, um etwaige Verkalkung zu lösen. ▪ Im Anschluss montieren Sie Ihren Comet ZigBee wieder am Heizkörperventil.
Das Druckstück fällt heraus.	Durch das Endlosgewinde kann das auf der Unterseite sitzende Druckstück herausfallen, wenn Ihr Comet ZigBee nicht auf dem Heizkörperventil montiert ist.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entnehmen Sie die Batterien aus Ihrem Comet ZigBee. ▪ Setzen Sie das Druckstück in Ihren Comet ZigBee ein. ▪ Legen Sie die Batterien in Ihren Comet ZigBee ein.
ER, E1-E3	Durch das Drücken einer beliebigen Taste wird die Fehleranzeige im Display gelöscht und die Adaptierung startet neu.	
	Entkopplung (Exklusion) vom ZigBee-Controller fehlgeschlagen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versetzen Sie Ihren ZigBee-Controller in den Entfernen-Modus. ▪ Stellen Sie sicher, dass Ihr Comet ZigBee in der Reichweite Ihres ZigBee-Controllers ist.

Problem	Ursache	Lösung
	Heizkörperventil nicht montiert oder nicht erkannt.	<ul style="list-style-type: none">▪ Drücken Sie eine beliebige Taste zum Quittieren.▪ Stellen Sie sicher, dass Ihr Comet ZigBee korrekt am Heizkörper montiert ist.▪ Verwenden Sie den passenden Adapter.
	Keine Ventilbewegung möglich oder das Heizkörperventil klemmt.	<ul style="list-style-type: none">▪ Stellen Sie sicher, dass Ihr Comet ZigBee korrekt am Heizkörper montiert und der Ventilstößel frei beweglich ist.
	Die Batterien sind schwach.	<ul style="list-style-type: none">▪ Wechseln Sie die Batterien.

9 REINIGUNG UND LAGERUNG

Schalten Sie Ihren Comet ZigBee aus und entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie Ihren Comet ZigBee längere Zeit nicht nutzen.

Trennen Sie Ihr Gateway ET Home Link von der Spannungsversorgung, wenn Sie Ihr Gateway ET Home Link längere Zeit nicht nutzen.

Lagern Sie Ihren Comet ZigBee und Ihr Gateway ET Home Link an einem trockenen, staubfreien Ort.



WICHTIG!

Sachschaden möglich!

Unsachgemäßer Umgang mit Ihren Geräten kann zu Beschädigungen führen.

- ➔ Tauchen Sie Ihre Geräte nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
- ➔ Verwenden Sie keine Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- ➔ Reinigen Sie Ihre Geräte mit einem weichen, trockenen, fussel­freien Tuch.
- ➔ Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

10 ANHANG

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zu Technischen Daten, dem Kundenservice sowie weitere rechtliche Informationen.

10.1 TECHNISCHE DATEN

Die folgende Liste enthält die technischen Daten Ihres Gateway ET Home Link:

Bezeichnung	Gateway ET Home Link
Artikelnummer	700256
Versorgungsspannung	Micro USB, 5 V
Verbindungsprotokoll	ZigBee 3.0, WLAN (Wi-Fi)
Funk-Frequenz	ZigBee: 2,4 GHz WLAN: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Maximale Sendeleistung	ZigBee: 8 dBm IEEE 802.11b: 19 dBm IEEE 802.11g: 19 dBm (6 Mbps) IEEE 802.11g: 15 dBm (54 Mbps) IEEE 802.11n: 19 dBm (MSC0) IEEE 802.11n: 15 dBm (MSC7)
Empfangsreichweite	70 m
Steuerebare Geräte	60
Abmessungen	68 × 68 × 24 mm
Gewicht	40 g


Die folgende Liste enthält die technischen Daten Ihres Comet ZigBee:

Bezeichnung	Comet ZigBee
Artikelnummer	700227
Versorgungsspannung	2 × Batterien, 1,5 V AA/LR6
Gewindeanschluss	M30 × 1,5 mm
Wirkungsweise	Typ 1
Abmessungen	62 × 68 × 83 mm
Gewicht	230 g (inkl. Batterien)
Schutzart	IP 20
Verschmutzungsgrad	2
Verbindungsprotokoll	ZigBee 3.0
Funk-Frequenz	2,4 GHz
Maximale Sendeleistung	+8 dBm

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Kompatibilitätsangaben ohne Gewähr.

10.2 ÜBERSICHT DER ADAPTER

Die folgende Übersicht enthält Informationen zu den Ventilen und den benötigten Adaptern. Im Lieferumfang Ihres Comet ZigBee sind die Adapter für Danfoss RAV, Danfoss RA und Danfoss RAVL enthalten. Bei der Verwendung des Adapters Danfoss RAV muss der RAV-Pin auf den Ventilstößel gesteckt werden.




Ventil	Gewindemaß	Adapter
Heimeier	M30 × 1,5 mm	Nicht benötigt
Junkers Landys+Gyr	M30 × 1,5 mm	Nicht benötigt
MNG	M30 × 1,5 mm	Nicht benötigt
Honeywell	M30 × 1,5 mm	Nicht benötigt
Braukmann	M30 × 1,5 mm	Nicht benötigt
Herz	M28 × 1,5 mm	Benötigt, nicht im Lieferumfang
Comap	M28 × 1,5 mm	Benötigt, nicht im Lieferumfang
Vaillant	30,5 mm	Benötigt, nicht im Lieferumfang
Oventrop	M30 × 1,0 mm	Benötigt, nicht im Lieferumfang
Meges	M38 × 1,5 mm	Benötigt, nicht im Lieferumfang
Ondal	M38 × 1,5 mm	Benötigt, nicht im Lieferumfang
Giacomini	22,6 mm	Benötigt, nicht im Lieferumfang
Rossweiner	M33 × 2,0 mm	Benötigt, nicht im Lieferumfang
Markaryd	M28 × 1,0 mm	Benötigt, nicht im Lieferumfang
Ista	M32 × 1,0 mm	Benötigt, nicht im Lieferumfang
Vama	M28 × 1,0 mm	Benötigt, nicht im Lieferumfang
Pettinaroli	M28 × 1,5 mm	Benötigt, nicht im Lieferumfang
T+A	M28 × 1,5 mm	Benötigt, nicht im Lieferumfang
Gampper 1/2/6	M20	Benötigt, nicht im Lieferumfang
Danfoss RA/RAV/RAVL	25,5/30,5/30 mm	Im Lieferumfang enthalten



INFORMATION

Entfernen Sie die Verbindungsstücke der Kunststoff-Adapter (siehe Abbildung), bevor Sie einen der beiliegenden Adapter verwenden. Verwenden Sie bei den Adaptern Danfoss RAV und Danfoss RA die beiliegende Schraube und Mutter.



VORSICHT!

Schnittgefahr!

Die mitgelieferten Adapter und die Stößelverlängerung sind durch Kunststoffstege miteinander verbunden. Bruchstellen können scharfkantig sein.

→ Achten Sie bei der Montage darauf, sich nicht die Finger zu schneiden!



VORSICHT!

Klemmgefahr zwischen den Adapterhälften!

Unachtsamkeit bei der Verwendung von Adaptern kann zu Verletzungen führen.

→ Achten Sie bei der Montage darauf, sich nicht die Finger zwischen den Adapterhälften einzuklemmen!

Weitere kostenpflichtige Metalladapter können Sie bei unseren Partnern erwerben. Eine Übersicht der Metalladapter und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter dem folgenden Link:

<https://eurotronic.org/produkte/zubehoer/metalladapter/>

10.3 SUPPORT UND KONTAKT

Für technischen Support können Sie Kontakt zu uns aufnehmen.
Wir freuen uns, Ihnen bei Ihrem Anliegen behilflich zu sein:

Telefon: +49 (0) 6667 91847-0
Email: support@eurotronic.org
Kundenservice: **EUROtronic Technology GmbH**
Südweg 1
36396 Steinau-Ulmbach
Deutschland

10.4 ENTSORGUNG



INFORMATION

Informieren Sie sich über die Möglichkeiten der unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten und verbrauchten Batterien bei Ihrem Händler.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte aufgrund gesetzlicher Bestimmungen getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Entsorgen Sie Ihr Gerät bei der Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers.




Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien und/oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Beachten Sie die Kennzeichnung des Verpackungsmaterials bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (b) und Nummern (a) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Das Logo gilt nur für Italien.

10.5 PERSONENBEZOGENE DATEN

Löschen Sie alle personenbezogenen Daten aus Ihrem Benutzerkonto der App ET HomeLink, bevor Sie Ihr Comet ZigBee oder Gateway ET Home Link entsorgen.

10.6 VEREINFACHTE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Hiermit erklärt EUROtronic Technology GmbH, dass die Funkanlagentypen Gateway ET Home Link und Comet ZigBee der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://eurotronic.org/service/downloads>

10.7 GARANTIEHINWEIS

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt am Tag des Kaufs. Bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Während der Garantiezeit können defekte Energiesparregler ausreichend frankiert an die Serviceadresse gesandt werden. Wenden Sie sich dazu vor der Rücksendung an unseren Kundenservice. Sie erhalten ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Mit Instandsetzung oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Beachten Sie, dass wir Garantie auf die Funktionen des Gerätes, nicht auf die Funktionalität zwischen dem Zusammenspiel des Geräts und des Ventilunterteils geben.

Die anwendungsbezogenen technischen Daten sind ausschließlich zusammen mit den Ventilen Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell Braukmann Gewindemaß (M30x1,5), Oventrop (M30x1,5) Danfoss RA, RAV und RAVL gewährleistet. Die Gerätekombinationen können auf unserer Webseite (<https://eurotronic.org/service/faq>) eingesehen werden. Beim Betrieb Ihres Comet ZigBees mit Fremdventilen-/adaptern, die nicht aufgeführt sind, ist die Funktionalität durch den Anwender sicherzustellen. EUROtronic erbringt in diesen Fällen keine Garantieleistung.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Instandsetzung ausreichend frankiert an die angegebene Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Instandsetzungen sind kostenpflichtig. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

10.8 HERSTELLER

EUROtronic Technology GmbH

Südweg 1
36396 Steinau-Ulmbach
Deutschland

+49 (0) 6667 91847-0
support@eurotronic.org
www.eurotronic.org



EUROtronic Technology GmbH
Südweg 1 | 36396 Steinau-Ulmbach | Deutschland
www.eurotronic.org